

LANC - Steuerungen für Unterwassergehäuse der Fa. Gun-Lux
 (Tel.: 089 47087040 Fax: 089 47087041 <http://www.gun-lux.de> e-mail: info@gun-lux.de)

Belegungsplan für UW-Module (B = Block, T = Taste, GL 04 = 4-Tasten Version , GL 06 = 6-Tasten Version, GL 08 = 8-Tasten Version)

Funktionen Camcorder	GL 04 T-1	GL 06 TF-1	GL 06 T-1	GL 06 T-2	GL 06 T-3	GL 06 T-4	GL 08 TF-1	GL 08 T-1	GL 08 T-2	GL 08 T-3	GL 08 T-4	GL 08 T-5	GL 08 T-6	GL 08 T-7
Start/Stop Aufnahme	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1	B4, T1
Zoom Tele	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2	B4, T2
Zoom Wide	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3	B4, T3
Foto Aufnahme	--	--	B3, T2	--	--	B4, T1	--	B4, T1	--	--	--	B4, T1	B4, T1	--
Autofokus ein/aus - Push Autofokus	--	B3, T2	--	B3, T2	B3, T2	B3, T2	B3, T4	B3, T4	B3, T4	B3, T4	B3, T4	B3, T4	B3, T4	B3, T4
Man. Fokus Weit	--	--	--	--	--	--	--	--	B3, T3	B3, T3	--	--	--	--
Man. Fokus Nah	--	--	--	--	--	--	--	--	B3, T2	B3, T2	--	--	--	--
Modus Wechsel Cam/Foto	--	--	B3, T1	--	--	B3, T1	--	B3, T1	--	--	--	B3, T1	B3, T1	--
Enter Menü	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cursor Up	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	B3, T3	--	--	--
Cursor Down	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	B3, T2	--	--	--
Execute/Set	--	--	--	--	B3, T1	--	--	--	--	--	B3, T1	--	--	--
Zoomgeschwindigkeit +	--	--	--	--	--	--	B3, T3	--	--	--	--	--	--	--
Zoomgeschwindigkeit -	--	--	--	--	--	--	B3, T2	--	--	--	--	--	--	--
Data Display (OSD) ein/aus	--	--	--	B3, T1	--	--	B3, T1	--	--	B3, T1	--	--	--	--
Backlight	--	B3, T1	--	--	--	--	--	B3, T3	B3, T1	--	--	B3, T2	--	B3, T3
Date/Time ein/ausblenden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taste für Steuerungsausgang	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Camcorder ein/ausschalten	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)	T (on/off)
Indoor/Outdoor/Auto WB	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	B3, T3	B3, T3	--
Manueller Weißabgleich	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	B3, T1
Aufnahme Review	--	--	--	--	--	--	--	B3, T2	--	--	--	--	B3, T2	B3, T2
Funktionen Fotokamera	--	GL 06 TF-1	--	--	--	--	GL 08 TF-1	--	--	--	--	--	--	--
Foto Aufnahme	--	B4, T1	--	--	--	--	B4, T1	--	--	--	--	--	--	--
Zoom Tele	--	B4, T2	--	--	--	--	B4, T2	--	--	--	--	--	--	--
Zoom Wide	--	B4, T3	--	--	--	--	B4, T3	--	--	--	--	--	--	--
Zoom Tele Fast	--	--	--	--	--	--	B3, T3	--	--	--	--	--	--	--
Zoom Wide Fast	--	--	--	--	--	--	B3, T2	--	--	--	--	--	--	--
Foto Prepare	--	B3, T2	--	--	--	--	B3, T1	--	--	--	--	--	--	--
Foto Prepare und speichern (Spezialf.)	--	--	--	--	--	--	B3, T4	--	--	--	--	--	--	--
Fotokamera ein/ausschalten	--	T (on/off)	--	--	--	--	T (on/off)	--	--	--	--	--	--	--

Achtung: Module mit der Bezeichnung TF sind für Camcorder und Fotokameras von Sony: Camcorder LANC-Anschluss, Fotokamera mit ACC-Anschluss.
 Module mit der Bezeichnung T sind für Camcorder von Sony und Canon mit LANC-Anschluss.